

Gaten boren? Let op de soort muur



Beton

Een betonmuur is het meest geschikt voor het ophangen van wandversiering. Omdat het zo hard is, blijven de pluggen er goed in zitten. Een nadeel is wel, dat u er een zogenaamde hamerslag- of pneumatische boormachine voor nodig hebt. Dergelijke machines kunt u meestal huren. De boortjes zelf moeten er vaak los bij worden gekocht en deze zijn nogal prijzig.

Baksteen

Een muur van baksteen is minder hard dan beton. Een zware boormachine is dan ook niet nodig. Een kloppboormachine heeft meestal twee instellingen: met en zonder kloppen. U houdt de boormachine (met daarin de steenboor) losjes vast en boort – zonder kloppen en met flinke snelheid – een gat. Als dat enkele centimeters diep is schakelt u de kloppstand in. Mocht het gat te ruim uitvallen, dan kunt u dit het beste dichtsmieren en opnieuw beginnen.

Gips

Bij gipsplaten hebt u holle wandpluggen nodig. Boren in gipsplaten kunt u het beste doen met een ijzerboor. Voor een gipswand, cq ytong zoals in vele huurwoningen, kunt u het beste gewone pluggen gebruiken. Het gat kunt u met een normale steenboor (zonder kloppen) maken.

Let op!

Maak nooit een gat in een rechte lijn boven of onder een stopcontact of schakelaar. Wilt u precies weten waar de elektriciteit ligt, dan zijn er bij de ijzerhandel speciale metaalzoekertjes te koop.